

Gebrauchsanweisung

Bedienungsanleitung

DRK-Powerbank 3.000 mAh


Hergestellt für: DRK-Service GmbH
 Farbe: Rot
 Artikel-Nr.: 02035



Sie haben Fragen?

Tel.: 030 868778-222
 Fax: 030 868778-223
 E-Mail: bestellcenter@drkservice.de

Bedienungsanleitung	DRK-Powerbank Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieser eleganten, formschönen Powerbank und wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt. Bitte beachten Sie die Sicherheits- und örtlichen Entsorgungshinweise!
Einsatzgebiet	Sie können Ihre Powerbank als mobilen Akku für viele Kleinelektrogeräte mit Micro USB-Anschluss verwenden, wie z.B. Smartphones, Tablets, Mini-Lautsprecher etc. Das mitgelieferte Micro USB-Kabel können Sie zum Anschluss dieser Geräte verwenden. Bitte schließen Sie die Geräte vorsichtig an, da die Kontakte der Stecker sehr empfindlich sind!
Sicherheitshinwei	Halten Sie die Powerbank bitte trocken und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Hitze (Explosionsgefahr, kurze Lebensdauer). Wenden Sie keine äußere Gewalt an, kein unbefugtes Öffnen, werfen Sie die Powerbank nicht und lassen sie nicht fallen.
Laden der Powerbank	Sie können Ihre Powerbank mit dem mitgelieferten Micro USB-Kabel (kleiner Stecker an Powerbank) über den USB-Port Ihres Computers/Laptops oder über das Ladegerät z.B. Ihres Smartphones laden. Während des Ladevorgangs blinkt die Diode. Bei vollständiger Ladung leuchtet die Diode dauerhaft. Die Powerbank ist bei der Auslieferung vorgeladen. Wir empfehlen Ihnen jedoch vor Ersteinsatz die Powerbank vollständig zu laden.



Alle Werte sind ca. Angaben!